


čiči



CZ

Návod k použití sedacích vaků ČIČI

NÁVOD K POUŽITÍ SEDACÍCH VAKŮ ČIČI

Před použitím výrobku si prosím pozorně přečtete tento návod.

Vady vzniklé nedodržením pokynů v návodu k použití nelze uplatnit jako záruční opravy. Výrobce, ani prodejce nejsou odpovědní za vzniklé škody na majetku, či zdraví v důsledku nedodržení návodu k použití výrobku.

POPIS VÝROBKŮ

- Sedací vaky ČIČI jsou samonosné vaky bez pevné vnitřní konstrukce naplněné EPS kuličkami.
- Sedací vaky jsou šité velmi pevným švem, jež zabraňuje úniku kuliček.
- Sedací vaky jsou určeny výhradně k sezení a ležení.
- Vnější obal lze prát odděleně naruby na max. 30 °C. Čistěte ho pouze podle pokynů uvedených na etiketě.
- Nevhodné pro děti do 3 let.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- Nedoporučujeme překračovat zátěž 100 kg v klidovém režimu.
- Sedací vaky jsou určeny pouze do interiéru za dodržení pokojové teploty.
- Materiály nejsou UV stabilní, proto není doporučeno je vystavovat dlouhodobě slunečnímu záření.

ZPŮSOB DODÁNÍ

- Sedací vaky jsou dodávány v krabici a ochranném pytlí.
- **Před vlastním použitím je nezbytné sedací vak zbavit veškerého obalového materiálu** a pokračovat dle návodu uvedeného níže.
- Při dodání musí být celý obsah dodávky zkontrolován dle faktury (případně dodacího listu). Jakékoliv závady, poškození či nedostatky musí být neprodleně písemnou formou oznámeny dopravci a dodavateli.

UPOZORNĚNÍ

- Při násilném poškození sedacího vaku hrozí únik velice lehkých polystyrenových kuliček, jež může dítě vdechnout a hrozí zadušení.
- **Děti do 5 let mohou sedací vaky používat pouze za dohledu dospělé osoby.**
- **Vnější obal doporučujeme před prvním použitím vyprat dle instrukcí na etiketě.**

Pozor! Veškeré obaly výrobku musí být bezprostředně po rozbalení bezpečně zlikvidovány a umístěny mimo dosah dětí (i zvířat)! Náhradní náplně umístěte mimo dosah dětí (i zvířat)!

MATERIÁLY A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST

Veškeré použité materiály jsou vyhovující dle norem EU a zdravotně nezávadné.

Sedací vaky jsou vyrobené z:

- 1) vnější obal: 100% polyester
- 2) výplň končetin: 100% polyester
- 3) vnitřní obal: 100% polypropylen
- 4) výplň vnitřního vaku: EPS kuličky, 100% polyester

ZAKÁZANÁ MANIPULACE

Se sedacím vakem je zakázána následující manipulace:

- 1) Používat, nebo umístit výrobek v blízkosti tepelného zdroje, nebo otevřeného ohně.
- 2) Umístit výrobek na ostré předměty, nerovnou, či vlhkou podlahu atd.
- 3) Manipulovat v blízkosti výrobku s ostrými předměty, jež by mohly zapříčinit protržení, popř. proříznutí sedacího pytle.
- 4) Zatěžovat výrobek nad maximální povolenou míru.
- 5) Čistit výrobek jinak, než je popsáno v návodu.
- 6) Skákat na výrobek.
- 7) Házet výrobek na zem z velké výšky.
- 8) Nechávat vaky na dešti, sněhu a mrazu, namáčet vaky a polévat je jakýmkoli tekutinami.

Další bezpečnostní doporučení:

- o Neskákejte na sedací vaky z výšky, předejete tak jejich roztrhnutí (a vlastnímu úrazu).
- o Netahejte sedací vaky po drsném povrchu, mohlo by dojít k protržení.
- o Vak používejte pouze na vhodných površích a ve vhodném oblečení a obuvi.
- o Nevystavujte je teplotám nad 40°C, zdrojům tepla a přímému ohni, aby nedošlo k degradování výplně a obalu.
- o Nepoužívejte k čištění abrazivní čisticí prostředky jako např. písky na nádobí či mechanické čištění pomocí drátěnek nebo škrabek.
- o Neházejte je do vody, mohlo by dojít k průniku vody do vaku.
- o Vaky v žádném případě nepoužívejte jako nafukovací matraci, může dojít k utopení.
- o Výplň, kterou každý vak obsahuje, je zakázané konzumovat nebo vdechovat.
- o Nedoporučujeme vaky otvírat v přítomnosti dětí a zvířat, aby nevedchly malé části náplně a neudusily se.
- o Maximální doporučená nosnost vaku je 100 kg v klidovém režimu. Pro vlastní pohodlí a bezpečnost ji prosím dodržujte.
- o Vaky je možné čistit jen tak, jak je uvedeno na etiketě.
- o Vnitřní obal nepoužívejte bez vnějšího obalu, aby se neroztrhal.
- o Vak je přizpůsobivý a pohyblivý, proto si na něj sedejte opatrně. Předejete tak zranění, či poškození jiných předmětů.
- o Vaky nemají podlepené švy, proto ve vlhkém prostředí může dojít k nasáknutí vlhkosti.
- o Nevystavujte je přímému slunečnímu záření, protože některé materiály, ze kterých jsou vyrobené, nejsou UV stabilní.
- o Dávejte pozor, aby si malé děti nehrály s plastovým obalem, ve kterém jsou vaky zabalené. Hrozí jim riziko udušení nebo uklouznutí.

ÚDRŽBA SEDACÍCH VAKŮ

Čištění sedacího vaku ČIČÍ:

- o Každý výrobek má na originální ČIČÍ etiketě uvedené složení látky a návod na ošetření. Čistěte ho pouze podle pokynů uvedených na etiketě.
- o Údržba vnějšího i vnitřního obalu sedacího vaku se provádí setřením nečistot vlhkým hadříkem, popř. hadříkem s mýdlovou vodou. Po použití mýdlového roztoku je třeba plochu setřít ještě jednou hadříkem s čistou vodou, aby na výrobku nezůstaly skvrny od čisticího prostředku.
- o Pokud dojde při údržbě vaku k zjištění neodstranitelného nedostatku nebo závady, nesmí být vak nadále užíván. V takovém případě kontaktujte bezprostředně dodavatele sedacího vaku.

VÝPLŇ SEDACÍHO VAKU

- o Výplň sedacího vaku tvoří EPS kuličky.
- o Častým používáním sedacího vaku dochází ke kompresi polystyrenových kuliček a pytel se stává měkčím. Jedná se o přirozený jev a je s ním třeba počítat u všech výrobků této konstrukce. Protože je to běžná vlastnost materiálu, na ztrátu objemu se nevztahuje reklamáce.
- o Každý z ČIČÍ vaků je možné jednoduše doplnit náhradní náplní. Doplnování je velmi jednoduché, přesto jej vždy provádějte dle příložených instrukcí a v souladu s návodem na použití výrobku.
- o Náplň není vhodná ke konzumaci.

JAK DOPLNIT SEDACÍ VAK ČIČI

TIPY PRO SNADNOU MANIPULACI:

- o Doporučujeme doplňovat pytel ve dvou osobách, je to pohodlnější a rychlejší.
- o EPS kuličky jsou výrazně elektrostatické (při manipulaci se lepí na téměř všechny předměty, s nimiž se dostanou do

kontakty). Doporučujeme proto před plněním lehce navlhčit ruce. Kuličky tak snadno odstraníte z míst, kde být nemají.

- o Mějte po ruce vysavač, může se hodit na úklid zatoulaných kuliček.

Doplňování provádějte vždy bez přítomnosti dětí či zvířat!

- 1) Otevřete zip na vnějším obalu.
- 2) Sundejte vnější obal a otevřete vnější zip (č.1) na vnitřním obalu.
- 3) S otevřeným sedacím vakem manipulujte maximálně opatrně, abyste náplň nevysypali ven.
- 4) Opatrně otevřete vnitřní zip (č.2.) na vnitřním obalu s náhradní náplní.
- 5) Do otevřeného otvoru na sedacím vaku zasuňte

otevřenou část obalu s náhradní náplní a náplň opatrně vysypejte do vaku.

- 6) Zavřete vnitřní zip (č.2) a vnější zip (č.1) na vnitřním obalu, nandejte vnější obal.
- 7) Otočte vnitřní vak uvnitř vnějšího obalu tak, aby byl jeho zip směrem k hlavě vnějšího obalu (tím maximalizujete ochranu před nežádoucím stykem dětí s výplní) a zavřete na vnějším obalu zip a zasuňte jezdec do jeho pouzdra.
- 8) Vak protřepejte, aby se náplně promíchaly.

LIKVIDACE VÝROBKU

Výrobek obsahuje textilní a recyklovatelné plastové části. Pro likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci ve vaší zemi či okolí, specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.

TIP v rámci ČR: Použité EPS kuličky (neznečištěné) se příležitostně užívají jako lehčivo do betonu. Můžete je odevzdat ve vybraném sběrném dvoře (doporučujeme předem ověřit, zda lze na daném místě kuličky odevzdat) a dát jim tak druhý život.

ZÁRUKA

Základní informace k záruce:

- o Poskytnutá záruka se vztahuje na produkt vyrobený výrobcem Barbora Hortová.
- o Standardní záruka na ČIČI sedací vak je 24 měsíců, nevztahuje se na chybné vyhotovení švů, látky a běžného zipu.
- o Tato záruka se začíná počítat dnem, kdy byl produkt odeslán, pokud kupní nebo jiná smlouva nestanoví jinak. Je možné ji uplatnit tam, kde byl produkt zakoupený, a to po předložení pokladního dokladu nebo faktury.

Uplatnění záruky je podmíněno:

- 1) Dodržením pokynů v návodu na používání výrobku.
- 2) Správně vyplněným záručním listem, popř. dokladem o zaplacení se všemi náležitostmi.
- 3) Zasláním reklamovaného výrobku na adresu prodejce s vyplněným reklamačním formulářem.

Záruka se nevztahuje na:

- 1) Sesednutí náplně sedacího vaku – jedná se o vlastnost výrobku, v takovém případě doporučujeme zakoupit náhradní náplň (o možnostech nákupu a způsobu plnění se informujte u vašeho prodejce).
- 2) Na reklamované zboží bez řádně vyplněného reklamačního listu.
- 3) Výrobek, byl-li používán v rozporu s návodem na používání.
- 4) Závady vzniklé mechanickým poškozením.
- 5) Závady vzniklé neodborným zásahem.
- 6) Závady vzniklé nedostatečnou, nebo nevhodnou údržbou v rozporu s návodem na používání.
- 7) Běžné opotřebení výrobku.
- 8) Záruka se nevztahuje na změnu odstínu barvy působením slunečního a UV záření.
- 9) Dále neobyčejným vlivem počasí (záplavy, zemětřesení), neobyčejným vlivem chemických látek, chybným použitím, a to záměrně, z nedbalosti nebo neznalosti.